

データ収集をするパソコンを新しくした、またはOSをWindows7/ Windows8にアップグレードしたときのデータ収集用ソフトの設定手順を説明いたします。

1. 最新のUSBシリアルコンバータのドライバをインストールしてください。  
(メーカーWEBサイトより入手可能です。)  
⇒P1
2. USBシリアルコンバータの設定をします。  
⇒P1、2
3. データ収集用ソフトをアンインストールします。  
※インストール済の場合のみ。  
⇒P3
4. データ収集用ソフトをインストールします。  
⇒P4, 5

# USBシリアルコンバータのインストール手順

パソコンにUSBシリアルコンバータのドライバをインストールし、COMポートの確認・設定をする手順を説明いたします。

## フロー

ドライバ  
インストール

COMポート  
確認

詳細設定 

注意 

USBの型式が“REX-USB60F”の場合のみ、詳細設定で“BMオプションの変更”を必ず実施してください。未実施の場合、PCの機種により通信エラーが起きる可能性があります。

## 1. ドライバインストール

USBシリアルコンバータのソフトをPCにインストールします。インストール方法は、本体に貼付されたマニュアルに従い実施してください。


## 2. COMポート確認

- ①USB側をPCに接続します。
- ②PCの“コントロールパネル”を開く  
“ハードウェアとサウンド”を選択

“デバイスとプリンター”のデバイスマネージャーを選択

“ポート (COMとLPT)”をクリックしてポート番号を確認する。(この場合は、COM3)

## Windows7/Windows8共通です。




**注意**




データ収集ソフトの実行時に通信エラーになる時は、詳細設定で待ち時間を変更します。

### 3. 詳細設定


“ポート (COMとLPT)” に表示されているCOM番号をダブルクリックしてプロパティを開く。



USB Serial Port(COM x )のプロパティの“ポートの設定”タブの詳細設定ボタンをクリック。



BMオプションの待ち時間を「5」以下に設定。



# データ収集用ソフトのアンインストール手順


パソコンからデータ収集用ソフトをアンインストールする手順を説明いたします。

1. 付属のCDをPCにセットします。  
[メディアからのプログラムのインストール/実行]メニューの  
[best.exe の実行]を選択します。

『蓄電池設備の最適劣化診断装置』画面が開きます。  
(画面①)

(補足) 1.の画面が自動的に開かない場合は、CDをセットした  
ドライブをダブルクリックして起動させてください。


## Windows7の場合



## Windows8の場合



以下 **Windows7/Windows8共通です**



2. [データ収集ソフトのインストール]ボタンをクリックします。

データ収集ソフト セットアップウィザードが開始します。

(画面①)



3. [データ収集ソフトの削除(M)]を選択し、  
[完了]ボタンをクリックします。



# データ収集用ソフトのインストール手順


パソコンにデータ収集用ソフトをインストールする手順を説明いたします。

1. 付属のCDをPCにセットします。  
[メディアからのプログラムのインストール/実行]メニューの  
[best.exe の実行]を選択します。


『蓄電池設備の最適劣化診断装置』画面が開きます。  
(画面①)

(補足) 1.の画面が自動的に開かない場合は、CDをセットした  
ドライブをダブルクリックして起動させてください。


## Windows7の場合



## Windows8の場合



## 以下 Windows7/Windows8共通です




2. [データ収集ソフトのインストール]ボタンをクリックします。

データ収集ソフト セットアップウィザードが開始します。

(画面①)



3. [次へ]ボタンをクリックします。



# データ収集用ソフトのインストール手順

4. ソフトをインストールするフォルダを指定し、[次へ]ボタンをクリックします

初期設定では

[C:¥Program Files (x86)¥データ収集ソフト¥]  
にインストールするようになっています。


任意のフォルダを指定することが可能です。

★デスクトップ上に[データ収集ソフト]フォルダを新規作成し、インストールフォルダとして指定することを推奨します。  
(右図は、デスクトップ上に作成した[データ収集ソフト]フォルダを指定した場合です。)

**注意**




Windows8では、初期設定のフォルダにインストールしないでください。測定データの保存先がわからなくなります。




5. [次へ]ボタンをクリックします

インストールが開始します。



6. インストール完了です。

[閉じる]ボタンをクリックしてください。




■ 4.で指定したフォルダにデータ収集ソフト実行ファイル「データ収集ソフト.exe」が作成されたことを確認してください。

※ 右図は、4.でデスクトップ上に作成した[データ収集ソフト]フォルダを選択した場合です。

■ デスクトップに「データ収集ソフト.exe」のショートカットアイコンが作成されたことを確認してください。

(4.で指定したフォルダ)



(デスクトップ)

